

充气机使用维护说明

- 1、搬运充气机时应小心谨慎，强烈的摔、碰、震会使风机严重损坏。
- 2、不得拉扯电源线及电源插头。
- 3、充气物使用时，电源电压的波动不得超过额定电压的 95%—105%。
- 4、电源连接线长度一般不得超过 20 米，其截面积选用如下：750w 及以下，不小于 2.5mm²；3000w 及以下，不小于 4mm²。超过 20M 时线号面积加一个标号。
- 5、严禁缺相运行和反复多次起动。
- 6、充气机使用时的外部环境湿度以（15—40）℃为宜，超出此范围均会对充气机的寿命产生影响，海拔不超过 1000M。
- 7、充气机使用时的外部环境度：大雨大雪天气不得直接露天使用，需加装防雨、防雪设施，大风天气需要查看充气物固定点和风机固定点是否牢固。
- 8、充气机不得用于含有易燃气体、化学腐蚀性气体或其它有害气体的环境中。
- 9、充气机必须保持清洁，进风口和壳体内不得有异物，电动机后部散热风罩不得有异物阻挡。
- 10、充气机在运行过程中若发现异常，如怪声、过热、焦味等，应立即停机检查，待故障排除方可使用。
- 11、保证充气机的正常运行，应根据实际使用情况对充气机进行定期检查，并需每年检修一次。
- 12、充气机在仓库中搁置不用时，应妥善包装、存放，并且保持通风干燥，以免充气机受潮、锈蚀。