上海人民电器厂	安装使用说明书	0LS.412.243	
	RMC5 系列小型断路器	共 2 页	第 1 页

1　本安装使用说明书适用 RMC5 系列小型断路器。

2　本安装使用说明书外形尺寸为 130mm×184mm，采用 80g/cm^2 双面铜板纸。双面印刷，正面如图 1，反面如图 2，尺寸、比例及排版均如图。

3　商标符合　0LS.689.014，商标尺寸为 D16。

4　司标符合　0LS.601.018 规定。

5　说明书的文字、符号、图示等应清晰、整齐，间隔均匀。双面印刷时不得因透背等原因而影响阅视。

会　签

抄　写

旧底图总号

底图总号

签　字						资　料　来　源		编　制		
								校　对		
日　期								标准化		
						提出部门		审　定		
	标记	处数	更改文件号	签　字	日　期	批准文号		批　准		

图 1

RMC5 系列小型断路器

安装使用说明书

上海电气 SHANGHAI ELECTRIC

GB/T 10963.1
IEC 60898-1

GB/T 14048.2
IEC 60947-2

GB/T 14048.3
IEC 60947-3

上海电器股份有限公司
人民电器厂

0LS.412.243

适用范围

■适用于交流 50Hz/60Hz，额定电压至 AC400V；直流额定电压至 DC1000V，额定电流至 63A 的电路中作线路的过载、短路保护或作隔离开关使用。
■断路器可以广泛用于建筑和工业控制系统的配电保护。

安装

■采用 TH35mm-7.5 标准安装轨安装。

技术参数

■产品详细技术参数见公司产品样本。

宽度模数

型号	宽度（9mm 的倍数）			
	1P	2P	3P	4P
RMC5-63(H)	2	4	6	8
RMC5-63Z	2	4	6	8
RMC5G-125	2	4	6	8
RMC5B-40	2	—		

图 2

版本号：

厂　址：中国上海市
愚园路 1395 号
电　话：62523029
传　真：62525272
邮政编码：200050
电子邮件：
sreaw@public3.sta.net.cn

RMC5 系列小型断路器的附件

■RMC5 系列小型断路器的附件有 OF 辅助触头、SD 报警触头、MX 分励脱扣器。其中 OF 辅助触头可以指示断路器的通断状态；SD 报警触头能够对断路器的故障状态作出指示；MX 分励脱扣器可实现对断路器的远程控制，并可指示断路器的通断状态。用户可根据实际需要选用这些附件。

操作

■安装状态下断路器的操作如下：断路器垂直安装，RMC5-63Z 按移印标志接线，其他型号上下进线均可。推动手柄至 I 位，断路器闭合；到 O 位置，断路器断开。

注意事项

■因私自拆开产品而引起的质量问题，责任自负。
■在工作通电状态下请勿触及断路器非绝缘件裸露部分。
■请不要随意对断路器的特性进行调节，否则由此引起的产品质量问题厂方不予负责。
■接线可靠，防止因接线端出现异常热引起断路器误动或造成接线端烧损。

保修

■用户在产品正常的安装、使用及检验条件下，从制造厂发货起 18 个月内，产品由于制造质量原因造成不能正常工作的情况，制造厂无偿为用户更换。

订货须知

■请写明断路器的型号、规格、极数及订货数量，采用分励脱扣器时，请注明工作电压或控制电源电压。

抄　写
旧底图总号
底图总号
签　字
日　期

标记	处数	更改文件号	签　字	日　期