TITAN4/系列产品 刷机操作说明





版本历史	
------	--

版本号	适用于	时间	说明
Ver1.0.0	TITAN4	2021.4	初始版本
Ver1.0.1	TITAN4	2021.10	修改解压命令及描述
Ver1.1.0	TITAN4	2021.10	更改操作步骤中描述
Ver1.1.1	TITAN4	2022.5	增加了 jetpack4.2 刷机命令



目录

1.	准备	工作	.4
	1.1.	硬件准备	.4
	1.2.	软件准备	.4
	1.3.	设备连接	.4
2.	刷机.		.5
	2.1.	解压刷机包	.5
	2.2.	进入 Recover 模式	.5
	2.3.	镜像抓取	.6
	2.4.	刷机	.6
3.	常见	问题	.7
	3.1.	没有镜像文件	.7
	3.2.	未进入 Recover 模式	.7

jetpack4.4 抓镜像和刷机说明

1. 准备工作

1.1. 硬件准备

在刷机操作前,请准备好以下物品或设备:

- a) 一台 ubuntu16.04 版本以上环境的电脑(带 USB 接口)
- b) 一台 TITAN4 控制器
- c) 带 HDMI 接口的显示器一个 TITAN4 控制器电源线
- d) HDMI 接口线
- e) USB 转 MicroUSB 数据线(具备数据传输功能)

1.2. 软件准备

准备刷机包及镜像文件。

- a) 刷机包 Tegra186_Linux_R32.4.3_aarch64.tbz2
- b) 镜像文件 my_backup.img 或 system.img

1.3. 设备连接



图 1 TITAN4 综合接口引脚

如刷机板控制器左边(1#),使用 USB 转 MicroUSB 数据线,将计算机 USB 和控制器 MicroUSB-1 连接起来。使用 HDMI 数据线,将显示器和控制器 HDMI-1 连接起来;

如刷机板控制器右边(2#),使用 USB 转 MicroUSB 数据线,将计算机 USB 和控制器 MicroUSB-2 连接起来。使用 HDMI 数据线,将显示器和控制器 HDMI-2 连接起来。

- 2. 刷机
- 2.1. 解压刷机包
 - a) 将刷机包 Tegra186_Linux_R32.4.3_aarch64.tbz2 拷贝到 home 目录下;
 - b) 解压刷机包;

\$ tar -jxvf Tegra186_Linux_R32.4.3_aarch64.tbz2

注:执行完该命令后,会在当前目录下,生成 Linux_for_Tegra 文件夹。

2.2. 进入 Recover 模式

- a) 按照步骤 1.3 设备连接,将控制器与电脑相连;
- b) 先按住侧边隐藏式按键,然后上电,上电后 5 秒松开按键(如刷机板控制器左边(1#)按住 BUTTON-1,如刷机板控制器右边(2#)按住 BUTTON-2)
- c) 此时 XAVIER 进入 recovery 模式(风扇应该会转动几秒左右停止,显示器一直处于黑屏状态)



图 2 电脑与控制器的连接及隐藏按钮示意图



2.3. 镜像抓取

注:此步骤,适用于已有正确软件版本,且想要复制给多台 TITAN 的情况。 一般情况下,我司会提供镜像文件给客户,不需要客户自行抓取镜像,可跳过步 骤 2.2。

a) 在笔记本上打开终端移动到 Linux_for_Tegra 目录下;

\$ cd Linux for Tegra

b) 镜像抓取;

\$ sudo ./flash.sh -r -k APP -G my_backup.img jetson-xavier mmcblk0p1

(执行完该命令后,会在 Linux_for_Tegra/目录下,生成 my_backup.img 镜像文件,客户可将此镜像复制给多台 TITAN)

2.4. 刷机

- a) 在镜像文件 my_backup.img/system.img 目录下, 空白处右键打开终端
- b) 在终端执行如下命令:
 - \$ cp my_backup.img Linux_for_Tegra/bootloader/system.img 或

\$ mv my_backup.img Linux_for_Tegra/bootloader/system.img

(如果您的刷机包为 system.img,将命令中 my_backup.img 替换为 system.img 即可。黄色部分文件路径根据实际解压情况而定,此步骤会 把镜像包 my_backup.img/system.img 移动到 Linux_for_Tegra/bootloader/ 路径下,若确定该路径下存在 system.img 镜像包,为正确版本,也可忽 略此步骤)

iu@liu-X555LJ:/media/liu/e464e5d8-f66c-41d6-9bf6-121e1d43c8f3/jetpack4.4/backup /verH/201231\$ sudo cp my_backup.img /media/liu/e464e5d8-f66c-41d6-9bf6-121e1d43c 8f3/jetpack4.4/Linux_for_Tegra/bootloader/system.img [sudo] liu 的密码:

- c) 在目录 Linux_for_Tegra\下, 右键打开终端
- d) 执行刷机命令:
 - \$ sudo ./flash.sh -r jetson-agx-xavier-devkit mmcblk0p1
 - (适用于 jetpack4.4)
 - \$ sudo ./flash.sh -r jetson-xavier mmcblk0p1



(适用于 jetpack4.2)

(flash.sh 此脚本在 Linux_for_Tegra 文件下。sudo 命令可以让普通用户

具有临时使用的 root 权限的权利,只用输入自己的账户密码即可)

liu@liu-X555LJ: /media/liu/e464e5d8-f66c-41d6-9bf6-121e1d43c8f3/jetpack4.4/Linux_for_Teg
liu@liu-X555LJ:/media/liu/e464e5d8-f66c-41d6-9bf6-121e1d43c8f3/jetpack4.4/Linux
<pre>for_Tegra\$ sudo ./flash.sh -r jetson-aqx-xavier-devkit mmcblk0p1</pre>
[sudo] liu 的密码:

L4T BSP Information:
R32 , REVISION: 4.3

Target Board Information:
Name: jetson-agx-xavier-devkit, Board Family: t186ref, SoC: Tegra 194,
OpMode: production. Boot Authentication: NS.

e) 当进程结束, 出现"The target t186ref has been flashed successfully.***"

表示刷机成功



f) 刷机成功后控制器会自动重启,可以在显示器上看到系统启动界面

g) 参考附录《QR-JS-049-0004-11 V1.0.0 查看固件版本信息说明》文档,

核对版本信息确认刷机是否成功

注:由于镜像文件一般为 10G 以上,刷机时间可能需要 10-20 分钟,整个刷 机过程中控制器和 PC 均不能断电, PC 不能进入休眠模式,否则极易损坏控制器。若刷机过程中出现异常情况导致断电,重新开始执行以上所有操作直至刷机 成功。

3. 常见问题

3.1. 没有镜像文件

Tegra186_Linux_R32.4.3_aarch64.tbz2 解压后 Linux_for_Tegra/bootloader/目 录下,没有 system.img。可在武汉环宇智行科技有限公司官网下载或按照此文档 2.3 步骤进行抓取

3.2. 未进入 Recover 模式





3.2.1. MicroUSB 连接错误

检查 USB 转 MicroUSB 数据线是否连接正确。

3.2.2. BUTTON 按钮未正确操作

检查 BUTTON 按钮是否按错,或没有先按住,再上电,上电后 5 秒在松开。

3.2.3. USB 转 MicroUSB 数据线不具备数据功能

在排除上述错误后,仍未操作成功,可输入命令\$lsusb,查看状态。

Bus	002	Device	001:	ID	1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus	001	Device	003:	ID	05c8:03d2 Cheng Uei Precision Industry Co., Ltd (Foxlink)
Bus	001	Device	005:	ID	0955:7019 NVidia Corp.
Bus	001	Device	004:	ID	0bda:b00a Realtek Semiconductor Corp.
Bus	001	Device		ID	1ea7:0064

如果未能看到 NVidia Corp,可能 USB 转 MicroUSB 数据线不具备数据功能,更换数据线,再按文档执行。