

低温恒温器

型式 IN612C IN812C

第2版



雅马拓科技有限公司

3. 各部的名称和动作

操作面板



序号	名 称	内容		
1	主显示器	显示槽内温度、故障番号		
2	辅显示器	用文字显示各种信息		
3	异常灯	装置发生异常时,异常灯闪烁		
4	除霜	除霜装置的开/关键		
5	定值运行灯	定值运行中亮灯,选择运行模式时闪烁		
6	自动停止灯	自动停止运行中亮灯、选择运行模式时闪烁		
7	自动开始灯	自动开始运行中亮灯、选择运行模式时闪烁		
8	程序运行灯	程序运行运行中亮灯、选择运行模式时闪烁		
9	待机灯	待机模式亮灯、运行开始等待状态时闪烁		
10	结束灯	自动停止、程序运行结束时闪烁		
11	加热器灯	加热器通电时亮灯		
12	冷冻机灯	冷冻机通电时亮灯、冷冻机待机状态时闪烁		
13	功能菜单键	功能菜单的启动键		
14	程序键	程序菜单的启动键		
15	运行菜单键	运行菜单的启动键		
16	▼(上)键	用于变更设定值		
17	▲(下)键	用于变更设定值		
18	设定键	用于确定设定值、设定项目		
19	取消键	用于想要取消设定值、设定项目;中止编集,退出菜单		
20	电源键	电源的开/关键		

设置时钟



<u>4. 运行方式</u>

设置时钟



操作方法



运行模式和功能菜单一览表

在运行功能中有以下4种运行模式。

N⁰	名称	功 能	页
1.	定值运行	进行一定的温度控制。	19
2.	自动停止运行	到达定时结束时间,运行停止。	22
3.	自动开始运行	到达定时开始时间,运行开始。	25
4.	程序运行	到达定时时间,程序运行开始。	28

功能菜单中有以下9种(安装有全部选择功能时)功能。

名称	功能	选择	页
计时模式	计时模式的设定		41
运行信号输入模式	运行信号输入模式的设定	0	42
停止信号输入模式	停止信号输入模式的设定	0	43
锁键模式	锁键模式的设定		44
报警模式	报警模式的设定		45
校准功能	校正温度的设定		47
积算运行时间	积算运行时间的显示		48
日期・时刻	日期・时刻的设定		15
循环除霜运行时间	冷冻机的循环除霜运行时间的设定		51
冷冻机运行模式	冷冻机运行模式的设定		52
除霜运行模式	冷冻机除霜运行的设定		50
解除通信锁键模式	解除通信锁键模式的设定	0	53

※运行信号输入模式

将设定"打开",当使用的各个模式接受到运行信号时,使运行开始的模式。

※停止信号输入模式

将设定"打开",当使用的各个模式接受到运行中的停止信号时,使运行停止的模式。

定值运行



定值运行



定值运行



自动停止运行



自动停止运行

3 设定温度・运行时间/运行停止时间	
FXED TEMP O AUTO STOP O AUTO STOP O PROGRAM O STANDBY O HEATEO FUNCTION PROGRAM MENU (AUTO STOP OPR TROUBLE O POWER FUNCTION PROGRAM MENU (AUTO STOP OPR) FUNCTION PROGRAM MENU (AUTO STOP OPR) FUNCTION PROGRAM MENU	 确定运行模式后,画面切换为设定温度的输入 画面,辅显示器中显示"设定温度",温度数字 闪烁。
	② 使用▼▲键,设正需要的温度。辅亚示器中亚
AUTO STAFTO AUTO STAFTO PROGRAMO	示设定温度。 ③ 按下 ENTER 键、确定设定温度。
	④ 确定设定温度、画面转换为运行时间以及运行
	时刻输入画面。
	使用▼▲键,设定需要的时间。
	设定时间的模式为:显示"时间"时输入运行
	时间,显示"时刻"时输入运行时刻。 OPR time 30min Auto-stop OPR Auto-stop OPR
	(运行时间的编集画面) (运行时刻的编集画面)
	在运行开始待机时间的输入中,根据显示时间的范 围按以下方法进行变更。
	范 围 显 示
	0 分~ 5 9 分 ~ 5 9 分 ~ 5 9 m i n
	1 时间~9 9 9 时间 5 9 分 9 9 9 h 5 9 m
	④ 退出自动停止运行模式时,请按 CANCEL 键。

自动停止运行

4 使运行开始	 按下 ENTER 键,确定设定内容、自动停止模式运行开始。"自动停止显示灯"由闪烁转变为亮灯。 辅显示器中显示设定温度和运行剩余时间。 槽内温度在设定温度±1℃范围外时,计时暂时 停止,辅显示器中"等待"的字样闪烁。
RVED TIENF() AllOSSTOF() Scoptime Scoptime AllOSSTOF() AllOSSTAF() Scoptime Scoptime AllOSSTAF() AllOSSTAF() Scoptime Scoptime STANDEN() BIL RCCEN RCCEN BATER() RUCEN RCCEN BUTER RCCE	Set TEMP 37.0℃ ↑ Wait 1min (等待中的显示) ③ 剩余时间为"0"时,运行停止。一旦运行停 止"终了显示灯"闪烁,辅显示器中显示运行终 了时刻。 ※ 用时刻模式进行自动停止运行时,待机功能不能
	④ 运行中停止运行时,请按 POWER 键

自动开始运行



自动开始运行



程序运行



程序运行

3	设定步骤番号 运行开始待机时间/设定运行开始时间	 ① 确定运行模式后,通过▼▲键选择步骤番号,再 通过 ENTER 键进行确认。
		 此时「未设定的步骤」将不显示。还有,程序未登录(未使用任何步骤)时,蜂鸣器会"噼噼噼"响,辅显示器上也会出现信息 这种情况下通过"程序键"登录后
		NO program Registered (程序未登录的表示)
		 ② 程序番号一确定,就进入到运行开始待机时间和运行开始时刻的编辑画面。请用▼▲键选择需要的时间和时刻。 ③
		如果定时模式的设定是时间,就进入待机开始时间 的编辑、如果是时刻,就进入运行开始时刻的编 辑。
		Wait ST 30min
		Program OPR
		(运行开始待机时间的画面)
		Start Time 13:00
		Program OPR
		(运行开始时刻的画面)
		③ 需要取消程序运行模式时,请按 CANCEL键。

程序运行

4	HABSED ALOSARO ALOSARO ALOSARO ALOSARO ALOSARO HEBEO HEBO HEB	 按下 ENTER 键、确定运行开始待机时间/运行开始时刻、就进入程序运行模式的运行开始待机状态。在运行开始待机状态下"程序运行指示灯"闪烁后变为长亮、"待机指示灯"开始闪烁。辅显示器中显示程序番号和至运行开始所剩时间。 ② 所剩时间变为 0 时,就开始运行。开始运行后"待机指示灯"灭、辅显示器中显示器中显示程序番号和至运行开始所剩时间。 ③ 运行中,依次显示以下画面。 ③ 运行中,依次显示以下画面。 ③ 运行中,依次显示以下画面。 ③ 运行中,依次显示以下画面。 ③ 运行中,依次显示以下画面。 ① 其 ① (所剩时间) ↓ ① Set TEMP 37.0℃1 Remain 15min ↓ ① Set TEMP 37.0℃1 Remain 15min ↓ ① Set TEMP 37.0℃1 Rep. count 10 ① (重复的所剩次数:只表示重复中)
	BHEDHEMF() Image: Suppline Imag	中) ↓ Set TEMP 37.0℃↑ Wait 5min (等待:只表示等待中) ④ 程序运行完后"结束指示灯"开始闪烁,辅显示器上显示运行结束。 ⑤ 需要解除运行开始等待状态或者中断程序运行时,请按 POWER 键。





程序的输入方法

	辅显示器	
	Set TEMP 37.0	۶°C
● 设定温度	S01	
• 设宁时间	Set time Or	nin
• 反足时间	S01	
● 重复开始步骤	Rep. start S	01
主文ガルン派	S01	
• 重复次数	Rep. count	5
	S01	
• 步骤插入	Insert step	在当前 步骤 位置 抽入 新的 步骤。 抽入 后的 步骤 番号 逐一 递增。
• 步骤删除	Delete step	
	Brogram End	
• 程序结束	S01	
※ 抽亚小品中 骤内容和量 ※ "程序结束	」「校会並小编辑中的少骤復 長初未使用的步骤将显示。 €"之后显示的是下个步骤的 反骤、最后显示的步骤将变成	了。。按下一程序碇一,已豆求的所有使用)"设定温度"。以下依次显示步骤的内容 【未使用步骤。对于未使用的步骤,辅显示
次 程序结为 有剩余的步 段中显示的 用。	为步骤番号后将标注"(不详))。有(个件)並小少操以但的少操制
 · 设定的项目中 市品 · 项目名 	的步骤番号后将标注"(不详 ,根据当时的条件有无 设定项目显示。	意义和无效的东西。如果是下表中
 ※ 種店 543 有剩余的步段中显示的 用。 ・ 设定的项目中 情况,将不会作为 项目名 设定温度 	的步骤番号后将标注"(不详 ,根据当时的条件有无 设定项目显示。 	意义和无效的东西。如果是下表中
 在 行结末 有剩余的步 段中显示的 用。 ・ 设定的项目中 情况,将不会作为 项目名 设定温度 重复开始步骤 	的步骤番号后将标注"(不详 ,根据当时的条件有无 设定项目显示。 	意义和无效的东西。如果是下表中 不显示的情况 对不显示 ,以及在其它步骤指定的重复区间时不显 !示。
 在 有剩余的步 段中显示的 用。 · 设定的项目中 情况,将不会作为 项目名 设定温度 重复开始步骤 重复次数 	为步骤番号后将标注"(不详),根据当时的条件有无设定项目显示。 设定项目显示。 设定时间是"END"时 设定时间是"END"时 未使用步骤时也不显 重复开始步骤不表示	意义和无效的东西。如果是下表中 不显示的情况 对不显示 ,以及在其它步骤指定的重复区间时不显 示。 和"无"时将不显示。

32

ENTER	 ② 选择设定项目、按下 ENTER 键、转换到设定 值的编辑画面。闪烁的""(光标)消失、 设定值开始闪烁。 Set UP ▶30.0℃ S01 (选择画面) ◆ Set UP \$ 30.0℃ S01
Set UP 37.0°c S01 cancelo O	 (编辑画面) ③ 用▼▲键表示想设定的内容 请按 ENTER 键。设定值确认后,返回到选择 设定项目的画面。
ENTER CANCEL (确认输入内容)	Set UP 37.0°C S01 CANCELOO
	(选择画面)
Set time 45min SO1 ERROR () (取消输入内容)	 ④ 设定值输入过程中想取消的情况,请按 CANCEL 键。此时输入的内容自动放弃,返回 到设定项目的选择画面。 Set time 45min S01 ERROR O
	(选择画面)

3	要在当前位置插入步骤的情况	
	Insert step S01 TROUBLE O ENTER CANCEL (Decide the input)	 在设定项目的选择画面下,调出"步骤插入" 按下 ENTER 键。 ※"步骤插入"、在「无剩余步骤」的情况将不显示。 返回到设定项目的选择画面,将显示插入步骤的"设定温度"。
	Set TEMP D.0°C S01 TROUBLE O ENTER CANCEL (Selection screen)	Set TEMP ▶0.0c Sol ERROR O ENTER CANCEL CBF @ mail CANCEL
4	如在程序的最后想追加步骤	① 通过设定项目的选择画面来显示未使用的步 骤 请按 ENTED 键
	Set TEMP 0.0°C S23 (un-used) ERROR (O ENTER CANCEL	 ³森, 请这 ENTERJEE。 ※初次登录程序时"S01"(最初的步骤)将变为 "(不详)"。 ※如果设定项目是「步骤插入」「步骤删除」「程 序结束」以外的任何项目都没关系。 ※"未使用的步骤",在「无剩余步骤」的情况将 不显示。



程序输入方法(例)

ľ	F成以下程序。						
		步骤番号	设定温度	设定时间	重复开始	重复次数	
		步骤 1	50. 0 ℃	30min	无	—	
		步骤 2	20 . 0 °C	Omin	无	—	
步骤 3 −10.0℃ 15min					步骤 2	1	
		步骤 4	_	END	—	—	
							
1	按下PROGRAM	」键,显示步骤1	います	山 。	Select st	on 501	
					Bregrom ODD		
						ENTER	CANCEL
2	用▼▲键选择	≝ 「S01 」。			Select	step SO1	
					Prog	ram OPR	
3	按下 FNTFR 锻	建、显示「设定》	品度 。		Sot TE		1
-						ivii , 0. 00	1
				<u> </u>	001]
4	4 按下ENTER 腱,转换刀(设定温度)编辑画面,			Set TE	MP 0.0%		
	元 标	定温度开始内以	亦。		S01		
5	用▼▲键调节	5到 50℃			Set TE	MP 50%	
					S01		
6	按下 ENTER 铤	建,确定设定温 /			Set TF	MP ▶50°c	
					S01		-
			设立时间上	的华权画	Catting]
	7 按下 PROGRAM 键,转换为 \ 设定时间 」的选择画				e • Umin	-	
	Щ о				501		
8	按下 ENTER 键	律,转换为 「设定	自时间」的纲	扁辑画面,	Set tim	e Omin	
	光标消失,设	定时间开始闪烁	乐。		S01		
9	用▼▲键调:	为 30min。			Set tim	e ▶30min	1
					S01		
10	按下 ENTED 43	建 确定「设空」	は回し		Cat time	a 20min	J]
		ᢄ,ᠠᠬᡄ│収Ӕ╵	• [[□]] ₀				
					301]
11	按下 PROGRAM	键,显示「重	复开始」。		Rep. st	art ▶No	
					S01		
12	按下 ENTER 键	建,「重复开始 」转	揍换为步骤 纲	扁辑画面,	Rep. st	art No	
	光标消失,重	复开始,步骤的	的设定开始问	闪烁。	S01		
							_

程序输入方法(例)

13	用▼▲键选择"无"。	Rep. start ►No S01
14	用 ENTER 键确定。	Rep. start ►No S01
15	直到步骤 2 的「设定温度」显示,按下 PROGRAM 键。下段将从「SO1」到「SO2」和「SO2(不详)」 进行显示。	Set TEMP ▶0. 0°c S02
16	按下 ENTER 键,将转换为「设定温度」的编辑画 面,光标消失,设定温度开始闪烁。	Set TEMP 0.0°c S02
17	用▼▲键调节为 20℃。	Set TEMP 20℃ S02
18	按下 ENTER 键,确定「设定温度」。	Set TEMP ▶20 [°] c S02
19	按下 PROGRAM 键、转换为「设定时间」的画面。	Set time ▶0min S02
20	按下 ENTER 键,转换为「设定时间」的编辑画面, 光标消失,设定时间开始闪烁。	Set time Omin S02
21	用▼▲键调为 Omin。	Set time Omin S02
22	按下 ENTER 键、确定「设定时间」。	Set time ▶0min S02
23	按下 PROGRAM 键、显示「重复开始」。	Rep. start ►No S02
24	按下 ENTER 键,转换为「重复开始」的步骤编辑 画面,光标消失,重复开始光标消失,步骤的设 定开始闪烁。	Rep. start ►No S02
25	用▼▲键选择"无"。	Rep. start ►No S02
26	用 ENTER 键确定。	Rep. start ►No S02
27	直到步骤 3 的「设定温度」显示,按下 PROGRAM 键。下段的显示将从「SO2」到「SO3」以及「SO3 (不详)」进行显示。	Set TEMP ▶0. 0°c S03
28	按下 ENTER 键,转换为「设定温度」的编辑画面, 光标消失,设定温度开始闪烁。	Set TEMP 0. 0ം S03

程序输入方法(例)

29	用▼▲键调为─10℃。	Set TEMP −10.0℃ S03
30	按下 ENTER 键,确定「设定温度」。	Set TEMP −10.0℃ S03
31	按下 PROGRAM 键、转换为「设定时间」的画面。	Set time ▶0min S03
32	按下 ENTER 键,转换为「设定时间」的编辑画面, 光标消失,设定时间开始闪烁。	Set time Omin S03
33	用▼▲键调为 15min。	Set time 15min S03
34	按下 ENTER 键,确定「设定时间」。	Set time ▶15min S03
35	按下 PROGRAM 键,显示「重复开始」。	Rep. start No S03
36	按下 ENTER 键,转换为「重复开始」的步骤编辑 画面,光标消失,重复开始,步骤的设定开始闪 烁。	Rep. start No S03
37	用▼▲键调为"S02"。	Rep. start S02 S03
38	用 ENTER 键确定。	Rep. start ►S02 S03
39	按下 PROGRAM 键,转换为重复次数的项目。	Rep.count ▶Endless SO3
40	按下 ENTER 键,转换为「重复次数」的编辑画面, 光标消失,重复次数的设定开始闪烁。	Rep.count Endless S03
41	用▼▲键调为"1"。	Rep. count 1 SO3
42	用 ENTER 键确定。	Rep. count 1 SO3
43	直到步骤 4 的「设定时间」显示,按下 PROGRAM 键。下段将从「SO3」到「SO4」以及「SO4(不详)」 进行显示。	Set time ▶0min S04
44	按下 ENTER 键,转换为「设定时间」的编辑画面, 光标消失,设定时间开始闪烁。	Settime Omin S04

程序的输入方法(例)

45	用▼▲键选择"结束"。	Set time End S04
46	按下 ENTER 键进行确认。	Set time ►End S04
47	直到步骤 4 的「程序结束」显示,按下 PROGRAM 键。	Program End SO4
48	按下 ENTER 键,程序登录,返回到待机状态。	Stand By 2001/01/01 12:00

定时模式设定



设定运行信号通信输入模式



设定运行信号通信输入模式



停止信号模式的设定



停止信号输入模式的设定



按键锁模式的设定



按键锁模式的设定



蜂鸣器模式的设定



蜂鸣器模式的设定



校准温度的设定



校准温度的设定



想查看累积运行时间时



手动除霜运行

1	运行开始	① 按下 DEFROST 键,除霜运行开始。 除霜时间(参数)到后,除霜运行结束。除霜 运行时,待机指示灯闪烁,显示"除霜中"。
		想中断除霜时,再次按下 DEFROST 键。
		※待机状态下除霜不能运行。 ※除霜时间的初始值是 5℃。

除霜运行模式的设定



循环除霜运行时间的设定



冷冻机运行模式的设定



通信关闭模式的设定(选择)



关于独立过升防止器



关于独立过升防止器

如独立过升防止器的设定温度和控制器的设定温度差异小时,独立过升防止器有可能启动后会停止运行。请把独立过升防止器的温度比控制器的设定温度调高 10℃以上。但是,独立过升防止器没有保护样品的功能。工场出厂时设定的初始值是 60℃。(可设定的温度范围是 0℃~65℃)如果想独立过升防止器以期望的温度进行运作,请让里面的温度以期望值稳定运行,再慢慢降低过升防止器的值,确认其确实是按期望的温度运行后,再使用。运作需要花 5 秒钟,请等 5 秒后再进行确认。显示运作和 Er07 后,运行停止。

如果想改变过升防止器的设定温度,设定温度的记录需要花几秒钟,请等5秒左右再切断电源。