

附件 2 《油漆渣清理工安全操作规程》

1、进入清理漆渣区域须正确佩戴好防毒口罩，清理现场保持良好通风，不得穿化纤服或带钉鞋。

2、清理人员须熟悉和掌握油漆渣的物理化学性质，了解中毒、窒息、失火后的应急处置方法和措施。不得擅自启闭区域内的设备设施。

3、漆渣周围严禁堆放其它易燃易爆物品，严禁携带火种进行清理，并在显眼位置处设置“严禁烟火”警示标志，照明灯具须有防爆性能。

4、废油渣清理现场严禁吸烟，禁止明火。

5、清理废油渣时严禁用铁铲等易打火的物件进行清理，应使用不产生火花的工具。

6、油漆渣清理后必须打包，做好危险废物标识、按规定存放，存放符合要求，同时做好清理记录，不得在规定点外有遗撒。

7、狭小空间作业必须先熟悉作业环境（磕碰、易滑摔倒、中毒、中暑、窒息等危害的防范措施），知晓哪些部位易对人体造成伤害，作业中谨慎慢行。

8、完工后必须做好现场 4S 工作。

危险源及环境影响：

1、火灾。控制措施：遵守规程第 4、5 条规定。

2、作业中磕碰伤。控制措施：遵守规程第 7 条。

3、污染土地。控制措施：遵守规程第 6 条。

李强 10/5-2021
10/5-2021

附件1 《轨道交通事业部喷涂场所漆渣清理标准》

1、漆渣清理单位负责清理喷涂室内地面、轨道、下地沟的梯步、地沟壁、地沟底部、防滑板、喷涂用小车的油漆渣；

2、漆渣清理单位负责对整车油漆房1号、2号喷涂室底部过滤棉、活性炭过滤袋，中间地沟过滤棉、活性炭过滤袋到期的更换工作，并清理整车油漆房喷涂室内中间地沟的油漆渣；

3、漆渣清理区域最大500mm×500mm范围内不允许积渣厚度超过5mm，一个喷涂室内不得超过3处积渣区域；

4、油漆渣、活性炭、过滤棉清理后必须打包做好危险废物标识、移出喷涂室按规定存放至指定地点（车辆危废贮存场），分类存放，做好记录，不得在规定点外有遗撒，清理漆渣、更换过滤棉及活性炭的工作必须清理当天结束；

5、清渣完毕后喷涂室至漆渣池沿线、喷涂室内做好清洁工作，不遗留任何物件。

6、公司相关部门验收合格后方可结束当天的清理工作。

李平 10/5-2021

10/5/2021