Micro Series

MOOER

PITCH BOX

Harmony/Pitch Shifting Pedal

Manual de uso

PRECAUCIONES

Leer cuidadosamente las advertencias antes de proceder a utilizar el equipo

Fuente de alimentacion
Por favor, conecte el adaptador AC a una toma de tension CA correcta.
Por favor, asegúrese de utilizar sólo un adaptador que suministre 9 V (+ / -10%) DC, centro negativo. La tensión máxima del trabajo no podrá exceder de 12 V,de lo contrario puede haber un daño material peligroso, producir incendio u otros problemas.
Desenchufe el la fuente de alimentación cuando no este usndolo o durante tormentas eléctricas.

Conexiones:
Apague siempre el boton de encendido y todos los equipos antes de conectar odesconectar, esto ayudará a evitar el mal funcionamiento y / o daños a otros dispositivos. Tambié asegúrese de desconectar todos los cables de audio y el cable de alimentación antes de mover la unidad o desconectar om conectar dicha unidad.

Manipulacion:
No aplique fuerza excesiva en los controles o switch.
No deje papel, objetos metallicos u otro tipo de objetos sobre esta la unidad.
Tenga en que no se le caiga la unidad, ademas de producir golpes y choques excesivos e impacto.

Limpieza:
Limpie la unidad sólo con un paño suave y seco, si es necesario, humedezca ligeramente el paño y luego limpie.
No utilizar limpiadores abrasivo, alcohol y solventes de pintura, alcohol de limpieza, disolventes de pintura, ceras, productos de limpieza o productos químicos.

Interferencia con otros equipos electricos:
Los televisores o radios ubicados cerca de la unidad pueden generar interferencia.
Utilizar esta unidad lejana de equipos de telefonia o television.

Localizacion:
Para evitar deformación, decoloración u otros daños graves, no exponga esta unidad a las siguientes condiciones :

- Exposicion solar
- Excesiva exposicion a polvo y suciedad
- Fuentes de calor
- Alto porcentaje o nivekl de humedad
- Campos magneticos
- Choques o vibraciones electricas
- Temperatura y/o humedad extrema

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- 3 modos de efectos: Harmony, Pitch shift, Detune
- Armonizador polifonico preciso
- 2 Rngo de tono de dos octavas (16 parametros opcionales)
- Carcasa completamente de metal
- Conexión directa
- Muy pequeño
- Fuente de alimentacion DC 9V

EXPLICACION DE EFECTOS

Harmony: Esto modifica el tono y lo mezcla con la señal original para crear una voz rica y armonica.
Pitch Shift: Brinda una voz polifonica precisamente meodificada.
Detune: Esto modifica levemente el tono y lo mezcla con la señal original para crear un efecto tipo chorus.

PANEL DE INSTRUCCIONES



1. **PEDAL TRUE BY PASS:**
   Presionar este pedal para entre los efectos y la conexión directa.
2. **ON/OFF LED:**
   Indica el estado efectos o bypass del PITCH BOX, cuando el LED esta iluminado, los efectos estan encendidos.
3. **JACK DE ENTRADA DE LA FUENTE DE PODER:**
   Use una fuente regulada de 9-volt CC (la polaridad del conector debe ser con negativo al centro) .
4. **JACK DE ENTRADA:**
   Jack de audio mono de 1/4″, para conectar la guitarra.
5. **JACK DE SALIDA:**
   Jack de audio mono de 1/4″, salida de la señal.
6. **LIAVE DE MOOD:**
   Alterna entre los modos: Harmony, Pitch Shift y Detune.
7. **LIAVE PITCH:**
   Ajusta el rango de la modificacion de tono del sonido.

Parameters List

Panel Description	Harmony /Pitch Shift	Detune	Panel Description	Harmony /Pitch Shift	Detune
–24	–24 semitones	–40 cents	1	+1 semitone	+5 cents
–12	–12 semitones	–35 cents	2	+2 semitones	+10 cents
–9	–9 semitones	–30 cents	3	+3 semitones	+15 cents
–7	–7 semitones	–25 cents	5	+5 semitones	+20 cents
–5	–5 semitones	–20 cents	7	+7 semitones	+25 cents
–3	–3 semitones	–15 cents	9	+9 semitones	+30 cents
–2	–2 semitones	–10 cents	12	+12 semitones	+35 cents
–1	–1 semitone	–5 cents	24	+24 semitones	+40 cents

ESPECIFICACIONES

Modos de efectos: 3 (Harmony, Pitch Shift, Detune)
Entrada: Jack monoaural de 1/4″ (impedancia: 470k Ohms)
SALIDA: Jack monoaural de 1/4″ (impedancia: 100 Ohms)
Requisito electrico: Fuente de alimentacion DC 9V (Centro negativo)
Consumo de corriente: 128 mA
Dimensiones: 93.5mm (D) x 42mm (W) x 52mm (H)
Peso: 170g
Accesorios: Manual de uso

**Descargo: Cualquier actualización de especificación no se modificará en este manual.*