

MOOER

A7 AMBIANCE

Reverb Pedal

ご使用上の注意

お使いの前にお読みください。

電源

Mooer A7は、レギュレートされたセンターマイナス9V DCアダプターを接続します。電池はご使用になれません。アダプターを接続する際は、必ずセンターマイナスDC9Vであることを確認してください。それを越える電圧を供給すると、本体が破損したり、火災の原因となることもあります。アダプターを間違えたことが原因の故障は保証対象外となります。

ご使用環境

変形や変色など、損傷を避けるため、下記の環境での使用はお控え下さい。

- 直射日光の当たる場所
- 磁場の強い場所
- 埃の多い場所や汚れのひどい環境
- 強い揺れやショック
- 高温多湿な環境

他の電子機器による干渉

ラジオやテレビなどの近くで本機を使用すると、電波による干渉を受けることがあります。ご使用の際はラジオやテレビなど、電波を発したり受信する機器の近くで使用しないで下さい。



クリーニング

クリーニングを行う際は、柔らかく乾いた布を使用してください。必要であれば、少し湿らせた布を使います。クレンザーやアルコール、ペイントシンナー、ワックス、ソルベント、洗剤、また化学物質を含んだクロス等は使用しないで下さい。

特徴

- クラシックからサイケデリックまで、多彩な7タイプのリバーブエフェクトを収録。
- INFINITE Trailと、より現代的なTrail On機能を選択可能。
- バッファードバイパス。
- 各エフェクトタイプごとにプリセットを保存可能。
- USBからのファームウェアアップデート対応。

レイアウト



1. DC 9V

- センターマイナスDC9Vアダプターを接続します

2. MIX

- ドライとウエットのバランスを調整します

3. DECAY

- リバーブの長さ(ディケイ)を調整します

4. TONE

- リバーブサウンドのトーンを調整します

5. X

- リバーブのスペース(空間の広さ)を調整します

6. CHAOS

- スペシャルエフェクトのコントロールです

7. SAVE

- プリセットを保存します

8. INPUT

- 楽器側のケーブルを接続する1/4インチモノラルジャックです

9. OUTPUT

- アンプ側のケーブルを接続する1/4インチモノラルジャックです

10. Footswitch

- エフェクトのON/OFFを切り替えます

11. LED indicators

- 選択中のエフェクトタイプを表示します

12. USB port

- ファームウェアアップデートに使用します

使い方

1. エフェクトタイプの選択

A7の電源を入れ、SAVEボタンをおして7タイプのリバーブエフェクトを選択します。

2. パラメータの編集

各コントロールノブを回してパラメータを直接操作します。LEDが点滅すると、現在保存されているプリセットから編集が加えられたことを示します。音色を保存するには、SAVEボタンで変更を保存します。

3. INFINITE Trail

演奏中にフットスイッチを長押しすると、INFINITE機能が有効になります。再度フットスイッチを押すまで、リバーブが永续します。

4. Trail on

ペダルのアダプターを抜いて電源を切り、フットスイッチを押しながら再度電源を入れると、TrailのON/OFFが切り替わります。SAVEボタンが赤に点灯するとTrail On、青に点灯するとOFFを示します。Trail On時にはエフェクトバイパス(OFF)時に最後の残響が消えずに残り、フェードアウトします。

5.ファクトリーリセット

ペダルのアダプターを抜いて電源を切り、SAVEボタンを押しながら再度電源を入れます。LEDが点滅したら、SAVEボタンを離すとファクトリーリセットが行われます。この操作を行うとすべてのプリセット編集が初期状態に切り替わります。

リバーブ タイプ	説明
PLATE	トラディショナルなプレートリバーブサウンドです
HALL	大きな空間の反響を作るリバーブです。Xノブを調整することで、ルーム〜チャーチリバーブまで音色を編集できます
WARP	モジュレーションリバーブです
SHAKE	リバーブにシェイクモジュレーションがかかります
CRUSH	リバーブとローファイエフェクトを組み合わせます
SHIMMER	リバーブにオクターブエフェクトを組み合わせます
DREAM	リバーブにスローアタックとモジュレーションを組み合わせます

スペック

インプット: 1/4インチモノラルジャック (インピーダンス:2.2MΩ)

アウトプット: 1/4インチモノラルジャック (インピーダンス:100Ω)

電源: センターマイナスDC9Vアダプター、200mA

消費電流: 200mA

サイズ: 93.5mm(D)x42mm(W)x52mm(H)

重量: 155g

付属品: ユーザーマニュアル

***スペックは予告なく変更される場合があります。**